

OXYDOR

Le désodorisant
prêt à l'emploi.



■ ■ Fabriqué en France par OxyPharm selon la norme ISO 13485.

Utilisez les produits désodorisants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Oxydor est un produit désodorisant à usage industriel pour l'intérieur.

Oxydor est une solution prête à l'emploi efficace sur les odeurs d'origine organique ou bactérienne et conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme Nocotech ou en applications locales avec un pulvérisateur.



Économique



Biodégradable



Naturel

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité du produit, disponible sur demande par email : info@oxypharm.net

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

BOUTEILLE DE 1 L

RÉFÉRENCE

4300.01

COMPOSITION

- Alcools (<1%)
- Neutralisant d'odeurs (<1 %)
- Eau

CONSERVATION

Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement, à température ambiante dans un endroit bien ventilé.

- Conservation dans l'emballage d'origine fermé : 24 mois à partir de la date de fabrication.
- Conservation une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture.



MODE D'EMPLOI

- 1 Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil de diffusion de la gamme **Nocotech** (cf. mode d'emploi et document quickstart).
- 2 **Agiter le flacon avant chaque utilisation.**
- 3 Visser le flacon d'1 L sur l'appareil de diffusion **Nocospray**.
- 4 Régler l'appareil sur le volume (V) de la pièce.
- 5 Après la fin de la diffusion, respecter un temps de contact de 2 heures et aérer ensuite la pièce pendant 10 minutes.
- 6 Retirer la bouteille après utilisation et la refermer.
- 7 Le traitement est à renouveler toutes les 4 semaines. Si l'espace à traiter inclut un lit, enlever le matelas du lit et le poser sur la tranche avant le traitement.

IMPORTANT

- Pendant tout le fonctionnement de la machine et le temps de contact, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.